第十课：硅外延层电阻率的控制

Thursday, November 21, 2019 12:14 AM

1. 边界层：是一个气体速度为零的固体表面(衬底或支架)和气体速度(平行于衬底)为气流场v_0的自由气流之间的过渡层；
2. Grove简单动力学模型：

   图片在前一页；
3. 外延层中的杂质：
   a.